

The New Standard in Temperature Control



DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

Índice

i iliaicaciolico ac ocaaliaa	dad	uri	sea	de	Indicaciones	1
------------------------------	-----	-----	-----	----	--------------	---

- 1.1 Uso reglamentario
- 1.2 Indicaciones de seguridad para el usuario
- 1.3 Transporte y almacenamiento
 - 1.3.1 Transporte
 - 1.3.2 Almacenamiento

2 Manual del operador

2.1 Indicaciones generales

- 2.1.1 Uso previsto
- 2.1.2 Datos de rendimiento
- 2.1.3 Modo de funcionamiento

2.2 Montaje

- 2.2.1 Conexión eléctrica
- 2.2.2 Conexión mecánica

2.3 Puesta en servicio/funcionamiento

- 2.3.1 Conexión
- 2.3.2 Indicadores y elementos de mando del regulador
 - 2.3.2.1 Panel de mando
 - 2.3.2.2 Indicadores
 - 2.3.2.3 Llenado y conexión del agua
 - 2.3.2.4 Llenado manual con el equipo desconectado
 - 2.3.2.5 Automatismo de llenado con el equipo conectado
- 2.3.3 Purgado
- 2.3.4 Funcionamiento
- 2.3.5 Funcionamiento de parada por fuga
- 2.3.6 Vaciado de las herramientas
- 2.3.7 Interrupción programada

2.4 Mantenimiento

2.5 Fallos y soluciones

3 Configuración del regulador

3.1 Conexión eléctrica

3.2 Manejo

- 3.2.1 Display y teclas
- 3.2.2 Esquema de manejo



3.3 Funciones

- 3.3.1 Entrada del valor efectivo
- 3.3.2 Estructura del regulador
- 3.3.3 Autooptimización
- 3.3.4 Bloqueo de nivel mediante código
- 3.4 Tablas de configuración y de parámetros
- 3.5 Mensajes de alarma
- 3.6 Datos técnicos del regulador

4 Datos técnicos del equipo

- 4.1 Plano de dimensiones
- 4.2 Esquema MSR
- 4.3 Diagrama de conexiones
- 4.4 Lista de repuestos y piezas de desgaste
- 4.5 Acta de recepción
- 4.6 Declaración de conformidad

5 Anexo

- 5.1 Descalcificación
- 5.2 Calidad del agua
- 5.3 Accesorios



1 Indicaciones de seguridad

Para poder trabajar sin fallos es imprescindible que tenga en cuenta las indicaciones de seguridad siguientes.

1.1 Uso reglamentario

La unidad de atemperación es apta para el uso con agua. Para evitar fallos debe tener en cuenta las indicaciones sobre la calidad del agua (cap. 5.2).



1.2 Indicaciones de seguridad para el usuario

 Antes de realizar la conexión y la puesta en servicio, asegúrese de que la tensión y frecuencia de red coinciden con las indicaciones de la placa de identificación.



- La bomba sólo se puede poner en marcha si se ha alcanzado el nivel de llenado correspondiente.
- ¡Desconecte la corriente antes de realizar trabajos en el sistema!
- ¡Se deben cumplir las normas de seguridad de Ingeniería Eléctrica (VBG 4)!



- Lleve ropa de protección cuando realice trabajos en los componentes del sistema calientes.
- ¡Si se producen fugas, desconecte el sistema! ¡Solucione el fallo!
- Vuelva a apretar las uniones roscadas y las conexiones de las tuberías de conducción a temperatura de servicio.



- ¡Los tubos y los circuitos de conexión se calientan!
 ⇒ ¡Peligro de quemaduras!
- ¡Peligro de quemaduras por fuga de agua caliente!

1.3 Transporte y almacenamiento

Además de las indicaciones de seguridad se deben respetar durante el transporte y el almacenamiento determinadas normas:

1.3.1 Transporte

La unidad de atemperación se debe transportar en posición **vertical** y vaciar completamente antes del transporte.

La unidad de atemperación se puede levantar por debajo de la puerta de la caja de distribución y en las conexiones de la parte posterior del equipo.

1.3.2 Almacenamiento

Temperatura de almacenamiento: de +5 °C hasta +50 °C Almacene las unidades de atemperación en un lugar seco y cerrado.



2 Manual del operador

Además de las indicaciones generales, el capitulo actual incluye información detallada sobre el montaje, la puesta en servicio, el mantenimiento, fallos y las soluciones correspondientes.

2.1 Indicaciones generales

Los subcapítulos siguientes contienen datos básicos de la unidad de atemperación.

2.1.1 Uso previsto

La unidad de atemperación se utiliza para la transmisión de calor mediante medios líquidos. Como medio se utiliza el agua.

Según el campo de aplicación se puede añadir un anticorrosivo adecuado o etilenglicol. Se deben tener en cuenta las normas de seguridad correspondientes de los aditivos. Estos aditivos pueden cambiar las características de rendimiento del equipo.

¡No se debe superar la temperatura de entrada de 95°C!

2.1.2 Datos de rendimiento

Tipo d	e equipo	easitemp 6/95
Rango	de temperatura	95°C
Medio		Agua
Equipamiento	Potencia de calentamiento kW	6
	Potencia de refrigeración kW con Δt = 65 K	45
	Potencia de la bomba Qmax (l/min) / Pmax (bar)	40 / 3,8

2.1.3 Modo de funcionamiento

La unidad de atemperación consta de los siguientes componentes principales:

- Depósito
- Bomba de circulación
- Calentador
- Intercambiador de calor
- Termostato

El interruptor de flotador mantiene un nivel de llenado de agua suficiente y controla la electroválvula de llenado en el caso de un llenado automático. Si hay suficiente agua en el depósito, la bomba de circulación impulsa el agua a través del consumidor de vuelta al depósito.

En el depósito se mide la temperatura del valor efectivo y se transmite a la unidad de atemperación. Si la temperatura del valor efectivo sobrepasa el valor nominal ajustado, se abre la electroválvula para la refrigeración. El agua refrigerante fluye a través del intercambiador de calor y enfría el fluido convector a la temperatura ajustada. En el caso contrario, se activa la calefacción (calentador). El fluido convector se calienta a la temperatura nominal ajustada.



2.2 Montaje

El capítulo "Montaje" describe la conexión eléctrica y mecánica.

2.2.1 Conexión eléctrica

¡Antes de realizar la conexión y la puesta en servicio de la unidad de atemperación, asegúrese de que la tensión de red coincide con las indicaciones de la placa de identificación!

La unidad de atemperación se suministra con un conector especial con el que se pueden intercambiar las fases L2 y L3 (Ilustración 1). Esto permite un funcionamiento de la bomba con rotación a la derecha o izquierda. Para cambiar las fases, debe desconectar el conector. El disco giratorio con las dos fases se puede girar 180° con un destornillador (Ilustración 2).

¡Conecte el equipo a una toma de corriente instalada de forma reglamentaria y asegurada con fusibles lentos o mediante otro tipo de alimentación! Encontrará la potencia total conectada de la unidad de atemperación en el esquema de conexiones o la placa de datos técnicos. De fábrica, el equipo está previsto para la conexión a una red de corriente trifásica dextrógira.

El cable está conectado del modo siguiente:

Fase	Cable codif.	Cable codif. numérica	
L1	Negro	Negro 1	
L2	Marrón	Negro 2	intercambiable con L3
L3	Gris	Negro 3	intercambiable con L2
N	Azul		
PE	Verde/Amarillo	Verde/Amarillo	

¡Para la instalación debe tener en cuenta y cumplir además las normas VDE y de las compañías eléctricas!

2.2.2 Conexión mecánica

• Conexión del medio circulante

Conecte el consumidor a la unidad de atemperación por medio de las conexiones identificadas con "Entrada" (Ilustración 3 (2)) y "Retorno" (Ilustración 3 (1)). Es imprescindible que las mangueras de conexión y de unión sean estancas, a prueba de presión y resistentes a la temperatura. Para ello recomendamos mangueras resistentes a la temperatura y a prueba de presión. El medio circulante se conecta a la unidad de atemperación con roscas internas del tamaño G1/2".

Conexión del agua refrigerante

El agua refrigerante de la unidad de atemperación se conecta a las conexiones identificadas con "Alimentación agua refrigerante" (Ilustración 3 (4)) y "Salida agua refrigerante" (Ilustración 3 (3)). El agua refrigerante se conecta a la unidad de atemperación con roscas internas del tamaño G3/8". También aquí recomendamos mangueras resistentes a la temperatura y a prueba de presión.

Presión del agua refrigerante: Δp mín. 2 bar, máx. 6 bar.

¡Si se cierran la alimentación y la salida de agua refrigerante, se debe instalar en la obra una válvula de seguridad con una presión de respuesta de 6 bar entre la salida del agua refrigerante y el elemento de cierre!






Ilustración 1



Ilustración 2



Ilustraciòn 1



2.3 Puesta en servicio/funcionamiento

En los subcapítulos siguientes se proporciona una vista general sobre la puesta en servicio y el funcionamiento de su unidad de atemperación. Encontrará más detalles sobre las funciones del regulador en el capítulo 3.

2.3.1 Conexión

En cuanto se conecta el interruptor principal se llena automáticamente el equipo.

2.3.2 Indicadores y elementos de mando del regulador

En los dos subcapítulos siguientes se explican los indicadores y elementos de mando de la unidad de control y de regulación.

2.3.2.1 Panel de mando

Tecla P (1)

Con la tecla "P" puede seleccionar los parámetros de los diferentes niveles. Los diferentes niveles de programación se seleccionan del modo siguiente.

Nivel de trabajo: Pulse la tecla "P"

Nivel de parámetros: Pulse la tecla "P" durante más de 2 segundos **Nivel de configuración:** Seleccione los parámetros en el nivel de

parámetros con "P" y pulse en el parámetro Y.0 la

tecla "P" durante más de 2 segundos.

Teclas de modificación de valores ▼ ▲ (2)

Sirven para reducir o aumentar los valores nominales y de los parámetros. Los valores ajustados se aceptan automáticamente después de 2 segundos.

2.3.2.2 Indicadores

Pantalla LED (3)

El campo de indicación o display muestra el valor efectivo de la temperatura de entrada.

El display alterna durante la indicación e introducción de los valores nominales, parámetros y códigos.

Indicadores de la posición de conmutación (4)

Respectivamente un LED para el régimen de calentamiento y de refrigeración.





2.3.2.3 Llenado y conexión del agua

Tipo:	Carga de llenado interna:	Carga externa máx. con temperatura máxima:
easitemp 6/95	5 litros	50 litros

El volumen externo máximo depende de la temperatura porque el volumen del medio se expande en función de la temperatura. Si se utiliza la unidad de atemperación con temperaturas inferiores a las temperaturas máximas permitidas, la carga de llenado externa máxima es mayor que el valor indicado en la tabla.

Tras conectar la alimentación eléctrica, los diodos luminosos indican el estado operativo correspondiente.

2.3.2.4 Llenado manual con el equipo desconectado

El equipo también se puede llenar manualmente. Para ello, abra la tapa de rosca del depósito de expansión y rellene manualmente el medio circulante. Al conectar el equipo, el interruptor de flotador se activa a partir de un determinado nivel de llenado y el medio circulante se bombea al circuito. Según el tamaño de la herramienta puede ser necesario repetir varias veces el proceso hasta que la unidad de atemperación y el consumidor externo estén llenos.

Para garantizar un funcionamiento sin fallos de la unidad de atemperación recomendamos añadir al agua un agente estabilizador.

Además, durante el llenado manual debe prestar atención a no introducir demasiada agua. A causa de la expansión térmica del agua, el depósito de expansión se puede llenar demasiado y desbordarse la unidad de atemperación.

2.3.2.5 Automatismo de llenado con el equipo conectado

Si el equipo está conectado, se llenará con agua refrigerante a través de la alimentación de agua refrigerante. En este caso es imprescindible que la alimentación de agua refrigerante esté abierta y que el agua refrigerante esté lo más limpia posible y libre de cal (encontrará más información al respecto en el capítulo 5.2).

2.3.3 Purgado

La unidad de atemperación se purga a través del rebosadero.

2.3.4 Funcionamiento

- Conecte el interruptor principal
- Compruebe durante el arranque inmediatamente la dirección de giro. Esta debe corresponder a la flecha de dirección de giro situada en la cubierta del ventilador del motor de la bomba. En caso necesario, invierta la polaridad en el conector (ver el capítulo 2.2.1).
- Ahora, el equipo funciona y se inicia la regulación de la temperatura de los circuitos de control y con ello también del consumidor conectado. Compruebe si el líquido convector fluye en todas las mangueras de retorno desde el consumidor hacia el equipo.

Funcionamiento: temperatura de servicio máx. 95°C



2.3.5 Funcionamiento de parada por fuga

Para el funcionamiento de parada por fuga debe cambiar la dirección de giro de la bomba. Gire para ello las clavijas de conexión que es encuentran en el enchufe. En este caso, el agua ya no se bombea sino que se aspira a través del circuito. De este modo se crea una ligera presión negativa y en el punto de fuga ya no puede escapar el líquido.

El proceso de la inversión de fases se describe en el capítulo 2.2.1 (Conexión eléctrica).

2.3.6 Vaciado de las herramientas

Para vaciar las herramientas, cambie temporalmente la dirección de giro de la bomba girando las clavijas de conexión en el enchufe. Para ello debe girar las clavijas de conexión y abrir después una llave esférica situada entre el retorno de la herramienta y el purgado. (Accesorio Kit de montaje "Vaciado de herramientas")

El proceso de la inversión de fases se describe en el capítulo 2.2.1 (Conexión eléctrica).

2.3.7 Interrupción programada

Por motivos de seguridad se recomienda que reduzca manualmente la temperatura por debajo de los 55°C antes de desconectar la unidad de atemperación. Para ello se ajusta el valor nominal con las teclas ▼ ▲ del cuadro de regulación a una temperatura baja. No es necesario confirmar los valores ajustados; esto realiza automáticamente después de 2 segundos. Durante este proceso se enfría todo el sistema.

En cuanto se alcance el valor efectivo de 55°C puede desconectar todo el equipo con el interruptor principal de la red eléctrica.

2.4 Mantenimiento

Si se utiliza como agua refrigerante agua sin descalcificar, deberá descalcificar el intercambiador de calor en intervalos regulares (p. ej. cada 12 semanas). Ver al respecto también el capítulo 5.1 (descalcificación). Además, se recomienda que vacíe y renueve el medio circulante en intervalos de 6 meses. Cuando rellene el equipo, se recomienda que añada un agente estabilizador al agua.

Compruebe el funcionamiento de las electroválvulas a intervalos regulares. Limpie semanalmente el colector de drenaje en el retorno de la unidad de atemperación. Para ello debe abrir el colector de drenaje para poder limpiar el depurador.

Si detecta un componente defectuoso, debe sustituirlo inmediatamente. Puede adquirir los repuestos necesarios por medio de la persona de contacto del Servicio de Atención al Cliente (capítulo 5.1).

¡Cuando pida repuestos, debe indicar el nombre exacto del componente junto con el **número de la pieza**!


2.5 Fallos y soluciones

Encontrará información detallada sobre los mensajes de error o de alarma en el capítulo 3.5 ("Mensajes de alarma").



Configuración del regulador 3

3.1 Conexión eléctrica



3.2 Manejo

3.2.1 Display y teclas

(1) Display

Display de 7 segmentos - de cuatro cifras, rojo

> Durante la visualización y la introducción de valores nominales, parámetros y códigos la

pantalla alterna la indicación.

Altura de los números

Alcance de la indicación - dígitos de -1999 a +9999

Cifras decimales - ninguna, una, dos

Unidad - °C/°F (indicación del valor efectivo)

- 10 mm

(2) Indicadores de la posición de conmutación

- dos LED amarillos para las salidas 1 y 2 LED

(3) Teclas

• P, ▼, ▲ - Para manejar y programar el equipo. El cambio de los ajustes y parámetros se realiza de forma dinámica.

- Reducción del valor con ▼


- Aumento del valor con

- Confirmación del valor con P o. transferencia automática de los valores tras 2 segundos.





3.2.2 Esquema de manejo



- Si durante el funcionamiento pulsa la tecla P, se abre la Interfaz de usuario. En el display se alterna la indicación de los parámetros y del valor. Para reducir ▼ o aumentar ▲ los valores pulse las teclas de flecha. Si vuelve a pulsar la tecla P, accederá al valor siguiente, etc. En caso necesario, también se adaptan los valores. Cuando haya seleccionado los parámetros deseados, pulse P y el indicador volverá al modo de indicación normal.
- Si en la interfaz de usuario pulsa la tecla P durante más de dos segundos, se abre el "Nivel de parámetros". El cambio entre los parámetros y las modificaciones se realizan del mismo modo que en el nivel de usuario. Tras el último parámetro "Y.0", pulse P y el indicador volverá al nivel de usuario.
- Si pulsa la tecla P en el parámetro "Y.0" durante más de dos segundos, el indicador cambia al "Nivel de configuración". Seleccione también aquí el parámetro con P y modifique el valor con las teclas de flecha; si vuelve a pulsar la tecla P, regresará al nivel de parámetros.
 - Si durante unos segundos no pulsa ninguna tecla, volverá a aparecer automáticamente la indicación normal del regulador.

3.3 Funciones

Configuración	Ocultar parámetros para	Parámetro
Regulador de tres puntos	Comparador de límite	C114, HYST, AL
Termómetro de resistencia, termoelemento	Escala de señal normalizada	SCL, SCH
Función de rampa desactivada	Función de rampa	rASd, SPr
Conmutación del valor nominal no activa	Valores nominales en el nivel de parámetros	SP 1, SP 2



3.3.1 Entrada del valor efectivo

Símbolo	Notas			
C111	Detector de valores medidos/sensor (entrada del valor efectivo)			
C112	Unidad del valor efectivo (°C/°F)/cifras decimales de la indicación			
OFFS	Corrección del valor efectivo Con la corrección del valor efectivo se puede aumentar o reducir un valor medido por un valor programable (desviación). Con la corrección del valor efectivo se puede realizar un ajuste por software en el caso de una conexión de dos hilos. Ejemplos: Valor medido Desviación Valor indicado 294,7 +0,3 295,0 295,0 295,3 -0,3 295,0			
dF	Constante de tiempo del filtro (atenuación) para la adaptación del filtro de entrada digital (0s=Filtro desactivado) si dF es grande: - atenuación elevada de señales parásitas - reacción lenta de las indicaciones de los valores efectivos a los cambios - frecuencia límite baja (filtro pasabajos de 2° orden)			

3.3.2 Estructura del regulador

La estructura del regulador se define con los parámetros Pb, dt y rt. Ejemplo: Ajuste para el regulador Pl → Pb.1=120, dt=0s, rt=350s


Símbolo	Notas				
C113	Tipo de regulador y asignación de las salidas del regulador a las salidas físicas 1+2				
Pb.1	Región de proporcionalidad				
Pb.2	Región de proporcionalidad 2 (2ª salida del regulador) Influye en el comportamiento P del regulador. Con Pb=0 no se aplica la estructura del regulador.				
dt	Tiempo de acción derivada Influye en el comportamiento D del regulador. Con dt=0 el regulador no muestra ningún comportamiento D.				
rt	Tiempo de acción integral Influye en el comportamiento I del regulador. Con dt=0 el regulador no muestra ningún comportamiento I.				
CY 1	Duración del periodo de conmutación 1 (1ª salida del regulador) Duración del periodo de conmutación 2 (2ª salida del regulador)				
CY 2	La duración del periodo de conmutación se debe seleccionar de modo que la alimentación eléctrica del proceso sea prácticamente continua, pero los elementos lógicos no se sobrecarguen.				
db	Distancia entre contactos En el regulador de tres puntos	0% db w x			
HYS.1	Diferencia de conmutación 1 (1ª salida del regulador) Diferencia de conmutación	100% H95. I			
HYS.2	2 (2ª salida del regulador) Para reguladores con Pb.1=0 o Pb.2=0	T V			

Símbolo	Notas
Y.0	Punto de funcionamiento (carga mínima) Grado de ajuste, cuando el valor efectivo = valor nominal
Y.1	Limitación del grado de ajuste Y.1 – grado de ajuste máximo Y.2 – grado de ajuste mínimo
Y.2	→ ¡En los reguladores sin estructura de regulador (Pb.1=0 o Pb.2=0) se debe ajustar Y.1=100% e Y.2=-100%!

3.3.3 Autooptimización


La autooptimización determina los parámetros óptimos para un regulador PID o PI. Se determinan los parámetros del regulador siguientes: rt, dt, Pb.1, Pb.2, CY 1, CY 2, dF.

En función del tamaño de la desviación de regulación, el regulador selecciona entre dos procedimientos, **a** o **b**:



Inicio de la autooptimización

→ No es posible iniciar la autooptimización si están activos el bloqueo de los niveles y la función de rampa.



La autooptimización finaliza automáticamente o se puede cancelar.

ATENCIÓN:


Para que el equipo pueda funcionar correctamente después de la optimización automática, es imprescindible que vuelva a ajustar los parámetros CY1 y CY2 a los valores de fábrica.

Estos son: CY1=20, CY2=10

3.3.4 Bloqueo de nivel mediante código

Puede ajustar un bloqueo de nivel mediante un código.

→Ajuste el código en la indicación normal pulsando P + ▼ (>5s).



Código	Nivel de usuario	Nivel de parámetros	Nivel de configuración
000	libre	libre	libre
001	libre	libre	bloqueado
011	libre	bloqueado	bloqueado



111	bloqueado ¹	bloqueado	bloqueado	
¹ Los valores del nivel de usuario sólo se pueden visualizar, no modificar.				

3.4 Tablas de configuración y de parámetros

Nivel de configuración:

ivivei de	vivei de configuracion:				
Pará- metro	Descripción	Valor	Descripción 2	Descripción 3	
C111	Detector de valores medidos	003*	Pt100 (2-hilos)		
C112	Valor de temperatura/ Unidad	0 1* 2 3 4 5	9999/°C 999.9/°C 99.99/°C 9999/°F 999.9/°F 99.99/°F		
C113	Tipo de regulador	30*	Regulador de tres puntos	Regulador invertido en Salida 1 Regulador directo en Salida 2+3.	
C115	Función de rampa	0*	Func. de rampa desact.		
C117	Entrada binaria	0*	sin función		

^{* =} Ajuste de fábrica

Nivel de parámetros:

Pará- metro	Descripción	Rango de valores	Ajuste de fábrica	Su valor
SPL	Límite inferior del valor nominal	Dígitos de -1999 +1999	0	
SPH	Límite superior del valor nominal	Dígitos de -1999 +1999	95,0	
OFFS	Corrección del valor efectivo	Dígitos de -1999 +9999	0	
Pb.1	Región de proporcionalidad 1	Dígitos de 0 9999	2,0	
Pb.2	Región de proporcionalidad 2	Dígitos de 0 9999	4,0	
dt	Tiempo de acción derivada	0 9999s	80,0	
rt	Tiempo de acción integral	0 9999s	350,0	
CY1	Duración del periodo de conmutación 1	1,0 999,9s	20,0	
CY2	Duración del periodo de conmutación 2	1,0 999,9s	10,0	
db	Distancia entre contactos	Dígitos de 0 1000	0	
HYS.1	Diferencia de conmutación 1	Dígitos de 0 9999	1	
HYS.2	Diferencia de conmutación 2	Dígitos de 0 9999	1	
Y.0	Punto de funcionamiento	-100 +100%	0	
Y.1	Grado de ajuste máximo	0 100%	100	
Y.2	Grado de ajuste mínimo	-100 +100%	-100	
dF	Constante de tiempo del filtro	0,0 100,0s	0,6	



3.5 Mensajes de alarma

"199" El indicador del valor del temporizador centellea e indica "1999". Pulse repetidas veces la tecla P para visualizar el valor actual del temporizador. Se ha sobrepasado o no se ha alcanzado el rango de medición del valor efectivo. Los reguladores y los comparadores de límite relacionados con la entrada del valor efectivo se comportan según la configuración de las salidas	Indicación	Descripción	Causa/Comportamiento	
		El indicador del valor efectivo o del valor del temporizador centellea e indica "1999". Pulse repetidas veces la tecla P para visualizar el valor	Se ha sobrepasado o no se ha alcanzado el rango de medición del valor efectivo. Los reguladores y los comparadores de límite relacionados con la entrada del valor efectivo se comportan según	

- → En "Rango de medición sobrepasado/no alcanzado" se han resumido los sucesos siguientes:
 - Rotura/cortocircuito del sensor
 - El valor medido está fuera del rango de regulación del sensor conectado
 - Desbordamiento del indicador

3.6 Datos técnicos del regulador

Entrada del termoelemento:

Precisión de medición:

 \leq 0,4% / 100ppm/K Extremo frío: Pt100 interno

Entrada termómetro de resistencia:

Pt100 DIN EN 60751 -200...+850°C Precisión de medición:

Pt100: ≤ 0,1% / 50ppm/K

Resistencia

del cable del sensor: $máx. 20\Omega$ por cable

Corriente de medición: 250µA

Salidas:

Relé:

Contacto de trabajo (contacto de cierre); 3A con carga resistiva de 250V CA; 150.000 conmutaciones con

carga nominal Lógica 0/5V:

Limitación de corriente: 20mA;

R_{Last} ≥250Ω Lógica 0/12V:

Limitación de corriente: 20mA;

 $R_{Last} \ge 600\Omega$

Alimentación eléctrica:

CA 110...240V -15/+10%, 48...63 Hz

Regulador:

regulacoi.			
Tipo de	Regulador de tres		
regulador	puntos		
Estructuras del regulador	PID		
Convertidor A/D	Resolución > 15 bits		
Tiempo de exploración	210ms		

Tensión de prueba (ensayo de tipo)

según DIN EN 61 010, Parte 1 marzo de 1994, Categoría de sobretensión II, Índice de contaminación 2

Potencia absorbida: máx. 5VA

Protección de datos: EEPROM

Conexión eléctrica:

En la parte posterior mediante terminal roscado enchufable, sección del conductor ≤ 1,0mm² hilos finos o 2x 1,0mm² con virolas de cables

Compatibilidad electromagnética:

EN 61 326 Emisión de interferencias: Clase B Inmunidad contra interferencias: Requisitos industriales

Tipo de caja:

Caja de plástico para el montaje del cuadro de distribución según DIN 43700

Fijación de la caja:

en el cuadro de distribución según DIN 43 834

Temperatura ambiente: 0...+55°C Temperatura de almacenamiento: -40...+70°C

Insensibilidad climática:

5 75% de humedad rel. sin condensación


Posición de uso: a discreción


Peso: aprox. 95g



- 4 Datos técnicos del equipo
- 4.1 Plano de dimensiones
- 4.2 Esquema MSR
- 4.3 Diagrama de conexiones
- 4.4 Lista de repuestos y piezas de desgaste
- 4.5 Acta de recepción
- 4.6 Declaración de conformidad

4.1 Maßblatt






Maβ Z : 15 Puffer 47 Rollen (Option)

- 1 Vorlauf G 1/2 IG / to process / alimentation
- 2 Rücklauf G 1/2 IG (Schmutzfänger) from process (strainer) / retour (filtre)
- 3 Kühlwasser Zufluss G 3/8 IG cooling water in / arrivée d'eau froide
- 4 Kühlwasser Abfluss G 3/8 | G cooling water out / écoulement d'eau froide
- 5 Regler / controller / régulateur
- 6 Hauptschalter / main switch / interrupteur principal
- 7 Betrieb-Werkzeugentleerung (Option)
 operation-mould draining / service-vidange de l'outillage

Technische Änderungen vorbehalten! Technical changes reserved!




Legende legend légende


- 1 Temperaturregler temperature controller regulateur de température
- 2 Pumpe pump pompe

- 3 Temperaturfühler temperature sensor sonde de température
- 4 Schwimmerschalter float switch contacteur à flotteur
- 5 Magnetventil Befüllung solenoid valve filling électrovanne remplissage

- 6 Magnetventil kühlen solenoid valve cooling électrovanne refroidir
- 7 Schmutzfänger Rücklauf strainer return run filtre retour
- 8 Durchflussanzeige (Option) flow indication indication de débit
- 9 Wärmetauscher heat exchanger echangeur de chaleur
- 10 Heizung heater chauffage
 - Absperrventil shut-off valve vanne d'arrêt



2 Datum 13. Mär. 2008 4.3 Diagrama de conexión easitemp 6/95 Bearb. в1. 1 Gepr. З в1. Änderung Datum Urspr. Ers. f. Ers. d. Name Norm



Gepr.

Name Norm

Urspr.

Ers.f.

Ers. d.

Datum

Änderung

B1. 2 3 B1.

3

LISTA DE MATERIALES

DENOMINACIŒN	CANT.		DESIGNACIαN	Nº DE TIPO	
-B1 -B2 -E1 -F1 -F2 -F2 -F2 -K1 -K2 -K3 -K4 -M1 -Q1 -Q2 -Q3 -X1 -X1 -X2 -Z1 -Z2	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	06873 16968 06562 16807 02011 04377 02020 16627 04619 04358 17541 17540 02482 16763 05273 05955 17538 04657 04657	INTERRUPTOR FLOTANTE TERMOMÉTRO DE RESISTENCIA PT100 CUERPO TUBULAR DE CALEFACCIAN 6 KW BIMETALRELAY FUSIBLE SENSIBLE PORTADOR DE MICRO-FUSE PLACA DEL SELLO RELÉ VALVULA ELECTROMAGNETICA VALVULA ELECTROMAGNETICA REGULADOR ELECTRONICO BOMBA INTERRUPTOR PRINCIPAL SIN EL EMBRAGUE DE L CONTACTOR CONTACTOR BORNA BORNA INTERRUPTORES DE CAMBIO DE LAS FASES PIECA RC PIECA RC	RW 16 PV W 6/70 M. 2, 0 M SILIKONLEITUNG STW 403 K 600/31 B 230/400V LR2K0307 1, 2-1, 8A 0, 5 A TRÄGE 20X5 ASK 1/TS 35 NR. 4745.6 AP (1,5) NR. 3803.6 230V/AC, 2W, 49. 52. 8. 230. 00. 60B SV 04 E 4 R 3/8" M. SPULE M20 SV 04 E 6 R 3/8" M. SPULE M20 ITRON 16 70. 2040 T401/110.	HONSBERG GRUBE HILZINGER SCHNEIDER ELECTRIC WICKMANN WEIDMÜLLER WEIDMÜLLER FINDER RAPA RAPA JUMO SPECK DEUTSCHE SOLENDID SCHNEIDER ELECTRIC SCHNEIDER ELECTRIC SCHNEIDER TELECTRIC WAGO KONTAKTTECHNIK WAGO KONTAKTTECHNIK ELEKTRA TAILFINGEN MURR-ELEKTRONIK MURR-ELEKTRONIK
-B2 -E1 -F1 -F2 -F2 -F2 -K1 -K2 -K3 -K4 -M1 -Q1 -Q2 -Q3 -X1 -X1 -X2 -Z1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1	16968 06562 16807 02011 04377 02020 16627 04619 04358 17541 17540 02482 16763 16763 05273 05955 17538 04657	TERMOMÉTRO DE RESISTENCIA PT100 CUERPO TUBULAR DE CALEFACCIAN 6 KW BIMETALRELAY FUSIBLE SENSIBLE PORTADOR DE MICRO-FUSE PLACA DEL SELLO RELÉ VALVULA ELECTROMAGNETICA VALVULA ELECTROMAGNETICA REGULADOR ELECTRONICO BOMBA INTERRUPTOR PRINCIPAL SIN EL EMBRAGUE DE L CONTACTOR CONTACTOR BORNA BORNA INTERRUPTORES DE CAMBIO DE LAS FASES PIECA RC	W 6/70 M.2,0 M SILIKONLEITUNG STW 403 K 600/31 B 230/400V LR2K0307 1,2-1,8A 0,5 A TRÄGE 20X5 ASK 1/TS 35 NR. 4745.6 AP (1,5) NR. 3803.6 230V/AC,2W,49.52.8.230.00.60B SV 04 E 4 R 3/8" M. SPULE M20 SV 04 E 6 R 3/8" M. SPULE M20 ITRON 16 70.2040 T401/110. 400-440V 50/60HZ A RGEBMAT203/03 FT2 LC1K0910P72 230V/50/60HZ LC1K0910P72 230V/50/60HZ NR. 280-641 3-LEITER 2,5 MM² NR. 280-646 4-LEITER 2,5 MM² ET-ART-NR.: 82923 16A VBS- RC 022/220L NR.: 24063	GRUBE HILZINGER SCHNEIDER ELECTRIC WICKMANN WEIDMÜLLER WEIDMÜLLER FINDER RAPA RAPA JUMO SPECK DEUTSCHE SOLENOID SCHNEIDER ELECTRIC SCHNEIDER ELECTRIC WAGO KONTAKTTECHNIK WAGO KONTAKTTECHNIK ELEKTRA TAILFINGEN MURR-ELEKTRONIK
					STN 03 1033 / 1 Jap 2007

easitemp 6/95

Ers. d.

SIN_03_1033 / 1. Jan. 2007

B1. 3 3 B1.

_	

Änderung Datum

Datum

Bearb.

Gepr.

Name Norm

13. Mär. 2008

Urspr.

4.3 Diagrama de conexión

Ers.f.




4.4 Lista de repuestos y piezas de desgaste

Recam- bio	Canti- dad	Descripción	Descripción 2
6873	1	INTERRUPTOR DE FLOTADOR	RWI-016PPK
16968	1	TERMÓMETRO DE RESISTENCIA	W 6/70 m.2,0 m conducción de silicon.
6562	1	RADIADOR TUBULAR 6KW	403C600/31/3X3R 230/400V
16807	1	RELÉ DE BILÁMINA	LR2K0307 1,2-1,8A
2011	1	FUSIBLE SENSIBLE	0,5 A 20x5 desidioso
16627	1	RÉLE	Nr. 49.52.8.230.00.60B 230V/AC
4619	1	VÁLVULA ELECTROMAGNETICA	SV04E4
4625	1	BOBINA DEL ELECTROIMÁN	M 20-220 V 50/60 Hz. 14 W
4626	1	ANCLA	SV 04 E completo con anillo (o) y pluma
4358	1	VÁLVULA ELECTROMAGNETICA	SV04E6
17541	1	REGULADOR ELÉCTRICO	iTRON 16 70.2041
17540	1	BOMBA	T401/110. 400-440V 50/60HZ
2482	1	INTERRUPTOR GENERAL	KG20A T203/03 FT2
16763	1	CONTACTOR	LC1K0910P72 230V/50/60HZ
4657	2	PIEZA RC	VBS-RC 022/220L Nr.3124063
6330	4	JUNTA PARA VÁLVULA MAGNÉTICA	S4-4146 de SI 60 rojo/pr
17538	1	TORNERO DE FASES 16A	BALS 225 CEE 400V 6H IP44
7549	1	ANILLO TÓRICO VITON	49 x 3,5
17430	1	TROCADOR TÉRMICO A TERRAZ	K030E*10M-GB6A
8387	4	JUNTA	24x18x1 mm material AFM 34
3606	1	TAMIZ SIMPLE	R 1/2" Nr. 112 30 04
1238	1	JUNTA ANULAR PARA BOMBA	101/130 x 2,0 selon dibujo número. S4-1323
17433	1	CAPELINA	EASITEMP



Lista de repuestos y piezas de desgaste


















4.5 Acta de recepción

GERÄTETYP: easitemp 6-95

1.0 Ensayos mecánicos

Mechanical test Mechanische Prüfungen

1.1 Comprobar la estanqueidad del aparato

Unit checked for leaks Gerät auf Dichtheit prüfen

1.2 Control de la bomba

Check of the pump Prüfung der Pumpe

- Capacidad de extracción

Output rate Förderleistung

- Capacidad de presión

Output pressure Förderdruck

2.0 Ensayo del equipo eléctrico

Electrical equipment checks Prüfung der elektrischen Ausrüstung

2.1 Comprobación de seguridad relativa al cumplimiento de las normas VDE

Visual check meeting VDE-regulations Sichtprüfung auf Einhaltung der VDE-Vorschriften

2.2 Función general

según diagrama de conexiones easitemp 6/95 Overall performance according to circuit

Gesamt-Funktion nach Schaltplan

2.3 Comprobación del aislamiento

Insulation test Isolationsprüfung

2.4 Comprobación de alta tensión 1000V_{AC}

High voltage test

Hochspannungsprüfung

2.5 Comprobación del conector protector

PE-conductor test Schutzleiterprüfung Acta de recepción **CONTENT OF CONTROL** PRÜFINHAI TF

2.6 Ensayo del fonción del interruptor flotante

 \square

 \boxtimes

 \boxtimes

X

 $M\Omega$

< 0,1

 \boxtimes

 \boxtimes

 \bowtie

Float switch performance test Schwimmerschalter-Funktionsprüfung \boxtimes

45 kW

 \boxtimes

 \boxtimes

2.7 Interruptor protector del motor ajusta para fluido nominal 1.4 A

> Motor protection switch set to nominal current of Motorschutzschalter auf Nennstrom eingestellt

2.8 Ensayo de función de las calefacciones

Performance check and current values of the individual heating circuits Funktionsprüfung der Heizungen

Tensión: 400 V Voltage Spannung

L1	L2	L3
12,5	12,5	12,5

2.9 Potencia frigorífica

de 80°C temperatura de entrada y 15°C temperatura de entrada de

agua de refrigeración **Cooling capacity**

at 80°C prerun temperature and 15°C cooling water inlet temperature

Kühlleistung

bei 80°C Vorlauftemperatur und 15°C Kühlwassereintrittstemperatur

2.10 Funcionamiento de la valvula electromagnetica

Performance solenoid valves **Funktion Magnetventile**



EG Konformitätserklärung

Im Sinne der EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, Anhang II A

Declaration of conformity

within the meaning of the EC machinery guide-lines 2006/42/EG, annex II A

Déclaration de conformité

au sens déf. par les dispositions européennes 2006/42/EG, annexe II A

Declaración de conformidad

A efectos de la norma sobre máquinas de la 2006/42/EG, apéndice II A

Verklaring van overeenstemming

conform de EG-machinerichtlijn 2006/42/EG, bijlage II A

Deklaracja zgodności

Zgodnie z rozporządzeniem Unii Europejskiej, 2006/42/EG, załcznik II A

Prohlášení o shodě EG

Ve smyslu směrnice o konstrukci strojů EG 2006/42/EG, dodatek II A

Hersteller: Manufacturer:

Fabricant: SINGLE Temperiertechnik GmbH

Fabricante: Ostring 17-19
Fabrikant: 73269 Hochdorf
Producent: GERMANY

Výrobce:

Hiermit erklären wir, dass das Temperiergerät Typ "easitemp 6/95" den folgenden Bestimmungen entspricht. We hereby declare that the Temperature control unit type "easitemp 6/95" complies with the following documents and regulations. Par la présente, nous déclarons que le thermorégulateur type "easitemp 6/95" est conforme aux documents et stipulations cités ci-après. Por la presente declaramos que el termoregulador tipo "easitemp 6/95" cumple los siguientes documentos y disposiciones. Hiermee verklaren wij, dat de tempereerapparaat typ "easitemp 6/95" aan de volgende documenten en bepalingen voldoet. Niniejszym deklarujemy, że urządzenie termostatowe typu "easitemp 6/95"odpowiada poniższym przepisom. Prohlašujeme tímto, že temperační zařízení typ "easitemp 6/95" odpovídá následujícím ustanovením.

Angewandte harmonisierte Normen, insbesondere DIN EN ISO 12100
Applied, harmonized standards, in particular DIN EN ISO 12100
Normes appliquées et harmonisée, en particulier DIN EN ISO 12100
Norma armonizada y utilizada, particularmente DIN EN ISO 12100
Toegepaste gehormoniseerde normen, in het bijzonder DIN EN ISO 12100
Stosowane normy harmonizowane, w szczególności DIN EN ISO 12100
Použité harmonizované normy, zvláště pak DIN EN ISO 12100

Dokumente: Bedienungsanleitung **Bestimmungen:**

Documents: Manual **Regulations:**

Documents:Mode d'emploiStipulations:EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EGDocumentos:Manual de instruccionesDisposiciones:EN 60204; EMV gem. 89/336/EWG

Documenten: Handleiding **Bepalingen:** EN 50081-2; EN 61000-6-2

Dokumenty:Instrukcja obsługiPostanowienia:Dokumenty:Návod k obsluzeUstanovení:

Hochdorf, Oktober 2007

i.A. J. Kübler

K. Gruber



5 Anexo

5.1 Descalcificación

Descalcificación de intercambiadores de calor

Para conservar la potencia de refrigeración instalada es imprescindible descalcificar de vez en cuando el intercambiador de calor de la unidad de atemperación. El intervalo temporal para la descalcificación depende del grado de dureza del agua utilizada o de la frecuencia de uso del equipo.

La descalcificación sólo se puede realizar con un equipo de descalcificación adecuado.

¡¡La descalcificación <u>sólo</u> se debe realizar en locales con <u>buena</u> ventilación!!

5.2 Calidad del agua

¡Exigencias al agua y cuidados del agua en unidades de atemperación!

Existen exigencias a la pureza del agua refrigerante que dependen de las características de las instalaciones que se han de refrigerar o atemperar. Según el grado de contaminación y el tamaño y diseño de la unidad de atemperación se debe utilizar un procedimiento adecuado para el acondicionamiento y/o el cuidado del agua.

En el interés de la empresa usuaria de una unidad de atemperación, la calidad del agua utilizada no debe diferir sustancialmente del siguiente listado de datos hidrológicos.

Datos hidrológicos	Máx.	Unidad
PH	7,5 – 8,5	-
Conductancia	< 150	mS/m
Dureza total	< 15	°dH
Dureza de carbonatos	< 4	°dH
Cloruro Cl	< 100	mg/l
Sulfato So4	< 150	mg/l
Amonio NH4	< 1	mg/l
Hierro Fe	< 0,2	mg/l
Manganeso	< 0,1	mg/l
sin materia disuelta		

Si la calidad del agua difiere de lo indicado, deberá consultar a las empresas pertinentes. Como fabricante no asuminos responsabilidad alguna si se producen averías o daños por una calidad del agua no adecuada.



5.3 Accesorios

Para **easitemp-6/95** se pueden adquirir opcionalmente los accesorios siguientes:

• Kit de montaje "Vaciado de herramientas"

con llave esférica para purgar el retorno durante el funcionamiento de aspiración de la bomba

N° de artículo 07.501

Caudalímetro

Latón; rango de indicación: 8 – 30 l/min

Rotámetro con muelle, ajuste preciso, premontado

N° de artículo 07.502

• Juego de boquillas de empalme

con abrazaderas y juntas de cobre 2 unidades para agua refrigerante y 2 unidades para Entrada/Retorno N° de artículo 07.503

• Juego de ruedas orientables

4 unidades, diámetro 30 mm, con tornillos y arandelas N° de artículo 07.504

Manguera de goma 13 x 3,5 mm

temperatura de servicio máx. 100°C, presión de servicio máx. 20 bar a 20°C apta para boquillas de empalme de agua refrigerante y Entrada/Retorno N° de artículo 07.505

Precios de los accesorios a petición.

Kit de montaje "Vaciado de herramientas"



Caudalímetro





Zubehör

Juego de boquillas de empalme



Juego de ruedas orientables



Manguera de goma





last update: Feb. 19, 2008

Representatives worldwide

ARGENTINA

R B - Representaciones

Domingo de Acasusso 6232 B1606AED Carapachay Buenos Aires

Argentina

Tel.: +54-11-47 66 32 13 Fax: +54-11-47 66 32 13 rolf bugmann@datafull.com

AUSTRIA

MAK Vertrieb und Service GmbH

Dr. Helmut Golowitsch Parkweg 4 A-4048 Puchenau Tel.: 0043/732/341572 20 Fax: 0043/732/341572 50 office@mak.co.at

BAHRAIN → Saudi Arabia

BELGIUM

Plastic Machinery Equipment

Industriezone II Ballingsweg 25 B-9620 Zottegem Tel.: +32-93 61-03 31 Fax: +32-93 61-03 32 www.pme.be info@pme.be

BOSNIA HERZEGOWINA

PLAZ Trade d.n.o

Zukič Sabin Tržaška 133

SI- 1000 Ljubljana, Slovenia Tel.: +386(0)1 724 47 17 Fax: +386(0)1 721 30 46 Plaz.trade@siol.net

BRAZIL

FEMAT Representações S/C Ltda.

Rua Rodrigues Paes, 609 CEP 0417-020 São Paulo - SP

Tel.: +55-11-51 82-40 20 or -48 44

Fax: +55-11-51 81-69 26 www.femat.com.br diretoria@femat.com.br

BULGARIA

JUENG BG

Herr Jassen Sterev UI. Hristo Smirnenski 24 BG-4147 Kalekovetz Tel.: +359-31 24-22 84

Fax: +359-31 24-22 79 jassen_sterev@yahoo.com

CHILE

C.M.K. Representaciones

J. Carlos Montenegro Kellet La Concepción 81 Oficina 104 Providencia RCH-Santiago de Chile Tel.: +56-2-236 23 80

Fax: +56-2-236 33 67 cmkrep@ctcinternet.cl

CHINA

PEARLY Machineries Ltd.

Mr. Hudson Fu 9/F, Metro Centre, Phase 2 21 Lam Hing Street Kowloon Bay, Hongkong Tel.: +852 27 95 13 26 Fax: +852 27 95 35 89 pearly@ctimail.com hudpearly@yahoo.com

CROATIA

Dipl.-Ing. Attila Varga

Hrgovici 43 HR-1000 Zagreb Tel.: +385-91-130 59 37 Fax: +385-91-363 24 70 atila.varga@zg.t-com.hr

CZECH REPUBLIC

Smid a spol. s.r.o.

zastoupeni firmy Battenfeld pro CR Ke Kastanku 236

CZ - 25218 Uhonice Tel.: +420-606-61 45 05 oder

Tel.: +420-724-51 83 47 Fax: +420-226-01 52 40 smiduhonice@seznam.cz

DENMARK

Polyfa Systems A/S

Bredgade 56 DK-1260 Kopenhagen Tel.: +45-33 11 34 44 Fax: +45-33 13 70 44 ee@polyfa.dk

ESTONIA → Finland

FINLAND

KM - Finland Ov

Mr Jari Pesonen Tyynentie 12 B FIN-15230 Lahti Tel.: +358 3 78 00 275 Fax: +358 3 7800 285 Cell: +358 50 512 0030 jari.pesonen@km-finland.fi

FRANCE

BÉWÉ – PLAST

Mrs. Ulla Weber Z.I. Rue des Cressonnières B.P. 123 - 95505 Gonesse Cedex

Tel.: +33 13 98 70660 Fax: +33 13 98 71432 beweplast@beweplast.com

Germany

Durotherm Kunststofftechnik GmbH

Dipl. Ing. (FH) Joachim Stadach Pforzheim

Tel.: +49-72 31-630 14 Fax: +49-72 31-630 13 joachim.stadach@duro.de

HUNGARY

Plasztonik GmbH

Mr. János Werner Málomi 4 H-7632 Pécs Tel. +36-72-549-575 Fax +36-72-439-996 plastoma@t-online.hu

INDIA (General Business)

Chemplast Specialities

Mr G. Viswanathan 9A/31, 'Takshila', Mahakali Caves Road

Andheri (E)

IND-Mumbai - 400 093 Tel.: +91-22-28 32 82 36 Fax: +91-22-28 20 30 94 Cell: +98 201 42 512 chemplast2004@yahoo.co.in

INDONESIA → Singapore

IRAN

Varzidehkar Trading Co.

3rd floor, No. 1201 Vali-Asr Ave., before Tavanir St. IR - Teheran 15167 Tel.: +98-21-887-86 35 oder -03 50 Fax: +98-21-879-85 22

www.varzidehkar.com zolghadr@varzidehkar.com

ISRAEL

SU-PAD LTD.

2 Hamelacha Street New Industrial Zone IL Rosh-Ha'ayn 48091 Tel.: +972-3-902 39 02 Fax: +972-3-902 39 03 www.su-pad.co.il alon@su-pad.com

JORDAN → Saudi Arabia

KUWAIT → Saudi Arabia



last update: Feb. 19, 2008

Representatives worldwide

LATVIA → Finland

LEBANON → Saudi Arabia

LITHUANIA → Finland

MACEDONIA → Serbia

MALAYSIA → Singapore

MOLDOVA → Romania

NETHERLANDS

TRS B.V.

Hertzstraat 3 NL-1446 TE Purmerend Tel.: +31-299-46 65 00 Fax: +31-299-46 65 10 www.trsbv.nl info@trs-bv.nl

NORWAY

Sundet MultiTech as

P.O. Box 138 N-1501 Moss

Tel.: +47-88 00 15 00 Fax: +47-69 25 72 90 lesundet@online.no

OMAN → Saudi Arabia

PALESTINE → Saudi Arabia

POLAND

Master Colors

ul. Legnicka 51-53 PL-54-203 Wroclaw Tel.: +48-71-350 05 25/26 Fax: +48-71-350 03 38 www.mastercolors.com.pl biuro@mastercolors.com.pl

PORTUGAL

Folhadela Rebelo, Lda. Rui Fonseca Folhadela Rebelo

Rua Jornal de Noticias, 583 P-4100-298 Porto Tel.: +351-22-6 15 18 80 Fax: +351-22-6 15 18 89 www.FolhadelaRebelo.com R.Folhadela@FolhadelaRebelo.com

QATAR → Saudi Arabia

ROMANIA

Just Plast Technologies GmbH Dipl.-Ing. Mihai Stoiculescu

Str. Brazilia 14

RO-011783 Bucuresti sect 1 Tel.: +40-21 231-46 11 Fax: +40-21 230-48 92 office@battenfeld.ro

Russia

OET Goldex GmbH

Mr. Vadim Manakov Sredniy Tishinskiy per. 28 Office 620

RU-Moscow, 123557 Tel.: +7-495-745 51 73 Fax: +7-495-745 51 73 single-temp@oet-goldex.ru

SAUDI ARABIA

Modern Plastic Technology

P.O. Box No. 63481 Riyadh-11561, Kingdom of Saudi Arabia Tel.: +966-1-49 86 525 Fax: +966-1-49 86 524 mpti@sol.net.sa

SERBIA / MONTENEGRO

PRIMEX

Dipl.-Ing. Mirjana Saveski

Bul. Revolucije 290 CS-11000 Belgrad

Tel.: +381-11-241 73 62 oder 241 23 25 Fax: +381-11-241 22 71

rax: +381-11-241 22 www.primex.co.yu primexyu@yubc.net

SINGAPORE

PLASCON INDUSTRIAL SERVICES

Mr. Roy Tham 2, Soon Wing Road #05-10 Soon Wing Industrial Building Singapore 347893 Tel.: +65-6-316 52 46

Fax: +65-6-316 52 47 HP: +65-6-730 59 28 roytham@plascon.com.sg

SLOVENIA

KMS, d.o.o.

Mr. Matija Jelenc Poslovna cona A 25 SI-4220 Sencur Tel.: +386-4-251 61 50 Fax: +386-4-251 61 55 www.kms.si

SOUTH AFRICA

kms@siol.net

DemaPlasTech Machinery (Pty) Ltd

P.O. Box 71493 ZA-2021 Bryanston Tel.: +27-11-462 29 90 Fax: +27-11-462 82 29 jacques@demaplastech.co.za

SPAIN

Helmut Roegele S.A.

Pol. Ind. La Bastida Collita 33 E-08191 Rubi/Barcelona Tel.: +34-902-10 03 10 Fax: +34-902-10 03 05 www.roegele.com bernd.roegele@roegele.com

SWEDEN

Krauss-Maffei Plastics Machinery

Sverige

Mr Jan Pettersson Herkulesvägen 4 S - 55303 Jönköpping

jp@krauss-maffei.se

Tel.: +46-36-34 18-30 oder -32 Fax: +46-36-34 18 38 info@krauss.maffei.se

SWITZERLAND

CRA Mess-, Regel- + Antriebstechnik AG

Stampfstrasse 74 CH-8645 Jona Tel.: +41-55-224 20 90 Fax: +41-55-224 20 99

mail@cra.ch

SYRIA → Saudi Arabia

THAILAND → Singapore

TURKEY

Cem Kimya Mümessillik

Dipl. Ing. Salman Avsar Baglar Mah. Cesmealti Sok. Irfanbey Is Merkezi No. 36 Kat. 2 Günesli - Istanbul

Tel.: +90-212-550 20 64 oder 651 02 42

Fax: +90-212-655 00 99 salman@cem34.com

UKRAINE → Russia

United Arab Emirates → Saudi

Arabia

UNITED STATES OF AMERICA

Krauss Maffei Corporation

Mrs Anna Lipp (SINGLE Temperiertechnik) 7095 Industrial Road USA, Florence, KY 41042 Tel.: +1-859-512-1065

YEMEN → Saudi Arabia







The New Standard in Temperature Control